

So ermitteln Sie die Zylinderlänge



Hier messen Sie von der Zylinderbefestigungs-Schraube horizontal zum Beschlagsende.

Falls die Beschläge noch nicht montiert sind messen Sie bitte bis zum Türblatt und addieren die Stärke der Beschläge hinzu.

Bitte geben Sie unter A die mm-Angabe für die Aussenseite ein,
und unter I die mm-Angabe für die Innenseite an.